



このたびは弊社の製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。 本書と合わせて「Seavシリーズ取り扱い説明書」をご覧になり、本製品を使用する準備をしてください。

はじめに添付品を確認してください。

下記添付品・付属品が揃っている事をご確認ください。 万一、欠品などがございましたら、ご購入先にご連絡をお願いします。





本体背面 I/Oカバー





COM1 (シリアル 12V) RJ45(本体側)からD-sub9pin 変換コネクタ

「Seavシリーズ取り扱い説明書」をご覧になってください。

必ず、添付品の「Seavシリーズ取り扱い説明書」をご確認の上、各機器の接続設定を 行ってください。

「Windows 10 IOT」 について

本製品にプリインストールされているWindows10 IOTには、Microsoft edge はインストール されていません。 Web Browserはスタート>すべてのアプリ>Windowsアプリ内に、「Internet Explorer」があります。





□ 仕様		
項目	仕様	
System		
OS	Windows 10 lot	
CPU	Intel® Celeron J1900 up to 2.42 Ghz	
メモリ	1 x 4GB (204-pin DDR3L)	
ストレージ	1 x 2.5in SSD 120GB(Intel)	
スピーカー	内臓スピーカー 2Wx2	
電源	150W (12V / 12.5A) External Power Adaptor	
消費電力	CPU高負荷時33w+ブリンタ38w+C/D6w=約77w	
I / O Ports		
DC Input	1 x 12V DC	
Powered USB	1 x 24V	
Serial / COM1	1 x External COM1 (RJ45) 12V	
Drawer	1 x RJ11 (12V / 24V)	
USB(Rear)	1 x VGA	
Video	4 x (USB 3.0 x 1/ USB 2.0 x 3)	
USB(Side)	1 x (USB 2.0 x 3)	
LAN	Gigabit LAN	
DC Output	1 x 12V DC Jack 2.5 mm	
Serial / COM3	COM 2 (DB9) with RI / 5V / 12V Selectable	
Serial / COM4	COM 4 (DB9) with RI / 5V / 12V Selectable	
Touch LCD Disp	lay	
モニター	15in TFT抵抗膜方式	
輝度	350cd/m2(LED)	
Dimensions & Weight		
サイズ/質量	スタンド有:366(w)x334w)x220(p) mm/4.9Kg スタンド無:366(w)x293(w)x40(p) mm/3.2Kg	

上部 USB3.0、2.5in SATA Storage (SSD / HDD)

本体上部に、USB3.0と、着脱が安易な2.5in SATA Strogeスロットがついています。 ※SSD/HDDは、通常時は抜差ししないでください。また、メンテ等で抜差しする場合は、本体電 源を切り、ACコンセントを外してから作業を行ってください。故障の原因となる場合がございます。 USB3.0 SSD



本体(ディスプレイ部)とスタンドの取付

本体(ディスプレイ部)とスタンドは、VESA100mm規格のネジ(+)穴4か所で止まっています。 また上部にヒンジがあり、引っ掛ける構造となっているので、下部2か所のネジを止めるだけで固定 が可能です。

※スタンドは中空構造となっており、配線ケーブルを通す事が可能です。また、スタンドにはシステムパーツがない為、スタンドを使用しないで、VESA100mm規格のディスプレイポールやスタンド(耐荷重5kg以上を推奨)を使用する事も可能です。



I/Oボード

本体背面下部、I/Oボード、USB24VはUSB通信とDC24Vの電源供給を行えます。 RJ45(COM1)はシリアル通信とDC12Vの電源供給が可能です。 ・ドロアポート(12V/24V)、・D-sub9(5V/12V) x 2(COM2 COM4)はBIOS設定により 給電が可能です。(出荷時状態は給電されません)



ACアダプターの接続

I/Oボード左端にACアダプターをカチッと音がするまでしっかりと差し込みます。 ※ コネクタ部分に記載されている矢印を、本体側にして差し込みます。



ACアダプターの取り外し

ACアダプターを取り外す場合、コネクタのシルバー部分が見える様に、カバー部を爪で引っ掛けて、手前方向へ引きながらケーブルを手前に引いて取り外します。



電源ランプについて



I/Oボード カバー

付属品のI/Oボードカバーの青枠部を外します。外す場合、ニッパ等で綺麗に切り取って ください。手で外すと下図の赤枠部分にバリが残りますので、ヤスリ等で綺麗にしてください。 ※バリがあると、ケーブルを傷つけたり、手にケガをする原因となります。



I/Oボード カバーの取り付け

本体に各種配線を差し込んだ後、I/Oカバーを取り付けます。 I/Oカバーは青丸部分に爪がありますので、爪を本体に差し込んだ後に、赤丸部分をネジ(+)で 2ヵ所を止めます。





VFDカスタマディスプレイの組み立て

ディスプレイ部のケーブルは ポール内部を通します。 ディスプレイとポールを 接続します。

カスタマディスプレイスタンド とポールを接続します。





VFDカスタマディスプレイケーブルの接続

スタンド内部を通したケーブルを、本体I/Oボード「RJ45(COM1)」へ接続します。 ※通信と給電を行いますので、カスタマディスプレイにAC電源は不要です。



VFDカスタマディスプレイ設置 (例 ボール2段使用時 (510mm) ボール1段使用時 (360mm) VFDカスタマディスプレイ独立使用 (215mm) VFDカスタマディスプレイ独立使用 注) Seev-15fとの接続はUSB接続 で通信を行い、別途ACアダプター か必要となります。





□ 仕様

仕様		
インターフェース	USB (USB COMボートエミュレーション)	
表示装置	蛍光表示管 VFD (Vacuum Fluorescent Display)	
表示色	青緑	
表示フォント	5(H)×7(V)ドット マトリックス	
表示文字寸法	9.0mm (H) ×5.25mm (W)	
表示数	20桁 2行	
コマンド互換モード	EPSON, DSP800, AEDEX, CD5220	
供給電源	ACアダプタ(12VDC) または 拡張スロット用電源コネクタ	
インターフェース	USB (USB COMボートエミュレーション)	
コネクタ	USB (A) オス	
外形寸法	表示パネル 228mm (W) × 94mm (H) × 47.7mm (D) 台座 228mm (W) × 60mm (H) × 114mm (D) 支持ボール 150mm×2本	
表示部可変角度	上下角度 最大30°(3段階) 左右回転角度 最大270°	
付属品	支持ボール(150mm×2) 接続ケーブル(USB) 拡張スロット用電源コネクタ ドライバCD ※このセットは別売のACアダブタをお付けしています。	

I/Oボード 各種周辺機器 接続(例





タッチ操作の最適化-①



② ペンとタッチ「設定」を押します。

③ 「スピード」を [遅い] にして「OK」後、 ペンとタッチ画面に戻りますので、適用を押します。

し ペンとタッチ	× 🖌 ダブルタップの設定 ×
タッチ タッチ操作 指を使って画面上の項目を操作します。各タッチ操作の設定を調整 ことができます(工)	スピード ダブルタップのタップ間の時間を調整できます。 をする
タッチ操作 相当するマウス操作 ダブルタップ ダブルクリック 長押し 右クリック	スピード(S): 遅い 速い 領域の許容範囲 ダブルタップのタップ間にペンが移動できる距離を調整できます。
タッチ フィードバック マスクリーンをタッチしたときに視覚的フィードバックを表示する(日)	領域の許容範囲(I): 小 大
○ 外部モニターでの表示に視覚的フィードパックを最適化する() OK キャンセル 運/	
	OK キャンセル

タッチ操作の最適化-2

初期設定の場合、ポップアップウィンドウが開く際の効果がふゎ~っと出るように

① コントロールパネルを開いて「システム」を押します。



タッチ位置のズレ調整



② 「調整」を押します。

③ 表示された 十字の中心をタッチしていき調整します。

	調整サンブルを入力するには、十字が画面に表示さ れるたびにそれを多ップしてください。 最後の調整ポイントに戻るには、画面上のどこかを 石分しったます。一一ルを付けるには、画面上のの向きを変更し ないでくたさい。
OK キャンセル 適用(<u>A</u>)	※ 上記設定を行って、動作がおかしい場合、 ②調整の「セットアップ」を実行してください。

タッチ音の調整 (スキャン時のパソコン音を無くす)

付属品のI/Oボードカバーの青枠部を外します。外す場合、ニッパ等で綺麗に切り取って ください。手で外すと下図の赤枠部分にバリが残りますので、ヤスリ等で綺麗にしてください。 ※ビリがある広、ネルを崩いを傷つけたり、を毎に安む。をする原因となります。



ブラウザの表示方法

Windows10 IOT版のブラウザは、InternetExplorerとなります。 InternetExplorerの場所と、スタート画面への登録、タスクバーの表示方法。

① windowsキーを押し 「すべてのアプリ」を押します。

- ② すべてのアプリ内の 「Wuindowsアクセサリ」に InternetExplorerがあります。
- ③「InternetExplorer」を長押しで、 ・スタート画面にピン留めする

Windows PowerShell

Windows アクセサリ

・タスクバーにピン留めする を選択



④ スタート画面のピン留め、タスクバーのピン留め、表示例





2016/9/20