グローリー釣銭機 RT300

- 自動釣銭機設置要項
- ・Seav15の設置
- ・ドライバーのインストール
- ·BCPOS使用設定



グローリー釣銭機 RT300 設置要項



グローリー釣銭機 RT300 設置スペース

設置・ご使用上の際は、扉、カバーの開閉、及び操作が十分可能な空間をお取りください



以下の環境で設置される場合は、製品内に熱がこもりやすくなり、お金に熱が伝わりますのでご 注意ください。

・木製のレジ架台へ設置を行う場合、排熱スペースを 30mm以上とってください

・金属製のレジ架台へ設置を行う場合、排熱スペースを 3mm以上とってください

・ご利用環境が室温25℃を超える場合

・周辺に熱源となる機器(排気口が装置に向いている POSなど)を併設する場合

・その他、放熱性が悪い環境で使用する場合

グローリー釣銭機 RT300「硬貨部」 設置要項

1 設置準備

① 製品を開梱、付属品を確認し、装置を取出してく ださい

2 本体の設置

- (1) 機械の設置位置を決めてください
 (設置台前端に機械前端が合わさった位置を 推奨 図1参照)
- ② 接地面が水平であることを確認した上で、 設置してください
- (水平でない場合正常稼働できない恐れが あります)
- ③本体の設置条件に合わせて、転倒防止金具を 両面テープで取り付けてください 図 2参照
- ④ 付属ビス(ABW4X8)を2個所絞めつけて、
 装置を固定してください
 図2参照

3 付属品の取付け

- ①電源ケーブルがコンセント (AC100)に接続 されていない状態で取り付けてください、
 通信ケーブルを取り付けてください
 図3参照
- ② 取り付けたケーブルをナイロンクランプ ※1 と付属ビス(CRW 3X6)で固定してください
- 注)電源コードは必ず最後に2極接地極付き コンセントに接続してください

※1 クランプ(NK-6N/NK-4N)は相当品でも可



グローリー釣銭機 RT300「紙幣部」 設置要項

1 設置準備

- ① 製品を開梱、付属品を確認し、装置を取出して ください
- ② 装置固定用テープ(斜線部4個所)を取り除いて ください 図1参照

2 電源の設置

- 電源は装置背面以外の、落下の危険性が無い所に 設置してください
- 注)RT-300Tに接続する場合、RT-300Tの電源は使用 せずに破棄してください

3 本体の設置

- 設置面が水平であることを確認したうえで、 設置してください
- ②本体の設置条件に合わせて、転倒防止金具を 両面テープで取り付けてください。図参照
- (3) 付属ビス(ABW4X8)を2個所締め付けて、装置を 固定してください。図2参照

注)店頭防止金具と本体ビス締めが不十分な場合、ユニっと 引き出し時に装置が落下する恐れがあります 注)付属費に外のビスを使用すると、ビスが外れて装置が落 下する恐れがあります 注)運搬時は本体を持ち、前カバーは持たないでください 機会が破損する恐れがあり、危険です

4 付属品の取付け

①電源ケーブルがコンセント (AC100)に接続されて いない状態で取り付けてください、通信ケーブルを 取り付けてください 図3参照

② コネクターカバーを付属ビス (CRW 3X6)で取付 けてください

 ③取り付けたケーブルをナイロンクランプ ※1と付属 ビス(CRW 3X6)で固定してください [NK-6N=電源ケーブル、NK-3N=通信ケーブル(対 硬貨レジつり銭機用)

注)電源コードは必ず最後に2極接地極付きコンセン トに接続してください

※1 クランプ (NK-6N/NK-4N)は相当品でも可





グローリー釣銭機 RT300 POSケーブル接続

④紙幣硬貨釣銭機連動用ケーブルを接続
 ⑧電源ケーブルをACアダプターへ接続×2
 ⑥POS連動ケーブルを本体とPOSに接続(COM1)※次項Seav15の設置で行います
 ※COM1以外に差した場合、設定画面のCOMを合わせる
 ⑨ACアダプターの電源ケーブルをACコンセントへ接続



Seav15の設置



グローリー釣銭機 RT300「硬貨部」 設置要項

1 取り出し

1-ディスプレイが上にくるように箱を横に倒し、 梱包材と一緒に手前に引き出します

2-ディスプレイに挟まっている、梱包材を横へ引き出 しとり外します



2 電源ケーブル

1-同封されている小パッケージ内の、ACアダプター/電源ケーブルを取出します

2-ACアダプターと、ACケーブルをしっかりと差し込みます



3 背面カバーの取外し

1-本体のディスプレイ面をテーブル側にして倒します、 背面カバー(ケーブルカバー)の爪を手前に引きながら 外します

2-背面カバーを手前に引きながら外します



グローリー釣銭機 RT300「紙幣部」 設置要項

4 ケーブルの収納について

次項で各種ケーブルを取付けますが、ケーブルを 通す場所を確認後に取付けてください

1-ケーブルは客面表示器(カスタマディスプレイ)スタンドの間を通します※使用している場合

2-スタンドの間を通した状態です

3-背面カバーの下は、カバーで挟まない様にします ※上記を考慮の上、次項の各種ケーブルの接続を行って ください

5 電源ケーブルの取付け取外し

取付け:本体へ電源ケーブルを取付ける場合は、 ソケットの矢印が見える様に取付けます

取外し:電源ケーブルを取外す場合は、 ソケットカバーが上下にスライド しますので、上部へスライドさせながら ケーブルを取り外します



ロ 電源コードの取付け ソケットの矢印が見える様に 取付けます



ロ 電源コードの取外し ソケットカバーが、上下に スライドするので、上部へ スライドさせ、取外します



6 各種ケーブルの接続

1-バーコート、スキャナーを箱から取出します

2-注)電源コードがACコンセントに接続されていない事 を確認してください

本体背面上部のI/Oポートへ ・自動釣銭機のPOS連動ケーブルをシリアルポート (COM1)へ ・バーコート、スキャナーをUSBポートへ ・Seav-15a電源コードを、接続します ※お客様用意のインターネット接続用のLANケーブル は、電源コード差込口の隣となります

7 電源の投入

1-Seav-15aの電源コードをACコンセントに接続します 2-Seav-15aの電源スイッチ(ディスプレイ下部)をONに します

以上で、Seav-15acセット、ハードウェアの設置は終了 です



* お客様用意の、Net接続用LANケーブル接続ロ



グローリー釣銭機 RT300 ドライバーのインストール



グローリー 釣銭機 RT300 ドライバーインストール - 1

 C:¥BCPOS¥TOOL¥GLORYフォルダ内の 「OPOSSetup.bat - ショートカット」を右クリック して「管理者として実行」を押します

② OPOSSetup/こ

紙幣+硬貨利用の場合:1 硬貨のみ利用の場合:2

を入力して「Enter」を押します

 ③ 開いていた「GLORY」フォルダ内の「Setup」を 押します

④「BACH」を押します

 ⑤「OPOSSetup.exe」を、右クリックし「管理者で実行」を 押します



グローリー釣銭機 RT300 ドライバーインストール-2

⑥ 論理デバイス名:「RT-300」と入力します

⑦ PORT:ホスト機器に自動釣銭機が接続されているポートNoを選択します
 ※ 接続マニュアルでは、ポートNo1です

⑧「実行」を押して終了します



グローリー釣銭機 RT300 BCPOS使用設定



グローリー釣銭機 RT300 BCPOS利用設定

デスクトップの「開始メニュー」アイコンを押します

① 開始メニューで「F6 基本設定」を押します

② 基本設定「F2 全般設定」を押します

	🚄 ●開始メニュー	- 🗆 X	🗆 × 🔏 基本設定						
	ビジコム江戸川橋店(00	Ver8.10			1				
	F1 レジ画面起動 🍶		renpo Visor		F2 全般設定	F5 認証設定	F8 ECサイト連携		
₹ 開始メニュー	F	5 オンライ	 みせめぐ F8 データ処理 		2 F3 消費税設定	F6 商品メニュー登録	F9 セカンド・ディスプレイ		
	F2管理画面 「F2管理画面 F3 各種マスタ F5	6 基本設5 7 ハンティメニュ	F9 メンテナンス 定 F10 終了		F4 追加設定	F7 TenpoVisor	F10 決済連携設定	F1 終了	

全般設定>「機種」の・釣銭機使用「する」にします

・機種名 : グローリー製品 [RT-300]

・ポートNo : POSの釣銭機と接続されているポートNoを設定します

- ・動作モード: 選択不可
- •残量確認 :設定可

「する」にした場合(次項参照

🚣 全般設定								
初期 1	初期2 初期3		小計	NON-	PLU	機種	メニューバー	ディレクトリ
顧客	レシート	客面表示	レシート印	字 業種	iop	ポイント	グロ	
ージャーナルアッソン しない ージャーオルアッソク 機種名 [C125 ーレシート幅 80mm -SV10・SV12 しない	ゆ使用 する	余白 5 •	釣銭機使 しない 機種名 RT 接続機器 動作モード 残量確認	用 す 300 ▼ 硬貨のみ 約銭先行 しない 残量枚	る * [*] ~ h No [1 硬貨紙 入金確 する 数設定	「 使い を し し し し し し し し し し し し し し し し し し	5 ⁻¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹	する SPDL2-c ✓ 機選択 ラヘ*ルフ*リンタ 機選択

グローリー釣銭機「残量枚数設定」

つり銭が設定枚数を割り込むと、BCPOSの画面にメッセージを表示します

4 全般設定

- ①「残量枚数設定」を押します
- ② 各金種の残量枚数を設定後 「更新」を押して終了します

初期 1	初期2	初期3		NON-PLU	機種	メニューバー	ディレクトリ
顧客	レシート	客面表示	レシート印字	業種OP	ポイント		
X量供料時定 約載状態 メッセー 5,000 1,000 500 100 500 100 50 100 50 10 50 10	が整実整整 4 10 20 30 4 30 4 30 30 30 30 30 30	未満になっ。 ます / * 8 9 5 6 2 3		する する する でする でする でする でする でする でする	● 1 ● 1 ● 1 ● 1 ● 1 ● 度用 (使用 SHA 数常 しり ● 1 ● 2 ● 2 ● 1 ● 1 ● 1 ● 1 ● 1 ● 2 ● 2	* ルフ*リンタ使用- しない フ*リンタ名 RP MX-4140FN & 、ラペル印刷株 -トフ*リンタ ラ 5 ラペル印刷様 -トフ*リンタ ラ 5 0 1 0 5 0 5 0 1 0 5 0 1 0 5 0 1 0 5 0 1 0 5 0 1 0 5	する PDL2-c マ 酸猩択 ** ルフ*リンタ 酸猩択 ** ルフ*リンタ 酸 酸 酸 酸 酸 酸 酸 酸 酸 酸 酸 酸 酸
戻る	2		更新				
終了	←] -	→			Ver	7.18	更新

