

■ 現在のレイアウト

Esc	F1	F2	F3	F4	F5	F6
Tab	F7	F8	F9	F10	F11	F12
/	7	8	9	Back space	↑	
*	4	5	6	←	↓	→
-	1	2	3	Shift	小計	
+	0	00	Enter	現計		

■ レイアウト可能ボタン(グレー以外)と、キー番号

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	7	8	9	19	20	21
22	4	5	6	26	27	28
29	1	2	3	33	34	35
36	0	00	40	41	42	

■ 設定ファイル名とファイルの場所

¥Program Files ¥POSUTIL ¥Utility ¥custom48.txt

01=76	16=3d	31=72
02=05	17=3e	32=7a
03=06	18=46	33=12
04=04	19=66	34=01
05=0c	20=90	35=01
06=03	21=a3	36=79
07=0b	22=7c	37=70
08=0d	23=6b	38=70
09=02	24=73	39=49
10=0a	25=74	40=5a
11=01	26=91	41=09
12=09	27=92	42=09
13=78	28=93	
14=07	29=7b	
15=94	30=16	

■ キー設定例

設定(例)  
 キー番号 キー設定値  
 01 = 76

キーボード左上に「ESC」を設定

■ キー印字  
 エクセルの場合

キー1個(正方形)  
 列6.13(54px)行40.50(54px)

キー2個(長方形)  
 列6.13(54px)行14.64(132px)

■ キー設定値

ESC 76	F1 5	F2 6	F3 4	F4 0C	F5 3	F6 0B	F7 2	F8 0A	F9 1	F10 9	F11 78	F12 7	Print Screen 88	Scroll Lock 7E	Pause 89							
半角/全角漢字 0E	1 !又 16	2 “フ 1E	3 #ア 26	4 \$ウ 25	5 %エ 2E	6 &オ 36	7 'ヤ 3D	8 (ユ 3E	9 ヨ 46	0 ~ワ 45	= -ホ 4E	^ ~ハ 55	¥_ 6A	Back Space 66	Insert 8A	Home 8B	Page Up 8C	Num Lock 77	/ 94	* 7C	- 7B	
Tab 0D	Aチ 1C	Sト 1B	Dシ 23	Fハ 2B	Gキ 34	Hク 33	Jマ 3B	Kノ 42	Lリ 4B	;+レ 4C	:*ケ 52	]}ム 5D	Enter 5A		Delete 8D	End 8E	Page Down 8F	7 Home 6C	8 ↑ 75	9 PgUp 7D	+	
Caps Lock 英数 58	Qタ 15	Wテ 1D	Eイ 24	Rス 2D	Tカ 2C	Yン 35	Uナ 3C	Iニ 43	Oラ 44	Pセ 4D	@` 54	[{° 5B						4 ← 6B	5 73	6 → 74	79	
Left Shift 12	Zツ 1A	Xサ 22	Cソ 21	Vヒ 2A	Bコ 32	Nミ 31	Mモ 3A	, <ネ 41	. >ル 49	/ ?メ 4A	¥_口 51	Right Shift 59						↑ 90	1 END 69	2 ↓ 72	3 PgDn 7A	Enter
Left Ctrl 14	Left Win A3	Left Alt 11	無変換 67	Space 29	変換 64	カタカナひらがなローマ字 13	Right Alt 87	Right Win A4	Apl B6	Right Ctrl 86			← 91	↓ 92	→ 93			0 Ins 70	DEL 71	95		