

BCPOS ver8.5ガイド & マニュアル

Square連動

2021/3/16 リリース



SquareTerminalでの決済連動

Windowsにも対応したSquareTerminal決済との連動ができるようになりました

Square



対応ブランド(接触・非接触可能)

電子マネーは「交通系(PiTaPa除く)」「iD」「QUICPay」となります
VISA/master/AMEX/Diners/DISCOVER: 3.25%、JCB: 3.95%
交通系: 3.25%、iD/QUICPay: 3.75%



【支払い方法】クレジットカードの支払い方法は一括のみとなります


ICカード挿入: PW入力が必要

タッチ決済: PW入力不用(一部カードは必要)

磁気カード: Terminalの画面にサイン

今までにない、決済連動方式

VerifoneやJ-Mups等は、RS232C等の有線ケーブルまたは、端末とWiFiやBluetooth等、「決済端末とBCPOS」が直接、電文のやり取りを行っていましたが、Squareの場合、クラウドのSquareサーバを介してとなります。
※Terminalの通信は、WiFiがデフォルト、オプション品購入で有線LAN可能です



セルフ向け(クレジット伝票不用)

デフォルトでは、クレジット伝票は発行しません。

これまでのクレジットの様に、クレジット会社控えを決済事業者におくる運用はありません。※
お店側の都合で、クレジット伝票を発行する場合、設定で可能

テーブル会計が可能

WiFi通信内であれば、お客様のテーブルに伺っての決済も可能です

注)会計レシートは決済後に発行されます

決済レシートで会計終了とする場合は、設定でSquareTerminalからレシート出力できるようにします。

※ WiFi設定を行っている場合、LAN接続時にLANを外すとWiFi接続となり、LANを繋ぐとWiFi接続となります

申込はWEBの「今すぐ無料のアカウント登録」から

加盟店の申込は、Squareのサイトから簡単に行えます

<https://squareup.com/jp/ja>

驚くほど簡単で、すぐに導入できます

クレジットカード審査(最短当日~3日)

電子マネー審査(iD最短1日~2日、交通系最短3日~4日、QuICPay最短6日~7日)

振込が早い

振込先:三井住友銀行/みずほ銀行(決済日の翌営業日にお振込)振込手数料:0円

振込先:ゆうちょ銀行/地銀/その他の金融機関(毎週水曜(23:59)締めで同じ週の金曜に合算し振り込まれます)振込手数料:0円

決済終了後について

SquareTerminalでクレジットカードの場合、決済終了後にTOP画面に戻ります

電子マネーの場合、決済終了後に「続行」ボタンを押さないとTOP画面にもどりません

※「続行ボタン」の非表示化についてはSquare社にて検討中です

ペアリング(連動)について

SquareTerminalとBCPOSの連動(ペアリング)は、1:1となります

返品(払い戻し)について ※Squareでは取消し処理が無く全て戻しとなります

払い戻し可能期間:120日

払い戻し処理時間:通常で7~10営業日かかります。(一部のカード発行会社では、通常より時間を要することもあります。)カードの締日の関係で、月分のカード利用明細上で払い戻し分が相殺される事もあります

電子マネーの払い戻し:交通系の払い戻しはできませんので、現金でご対応ください

iD/QUICPayは、払い戻し可能ですが、伝票単位となります

Square

SquareTerminalxBCPOS連動 申込～設定マニュアル

Square

**Squareアカウント作成
(加盟店申込)**

SquareTerminalとBCPOSの設定は、クレジット/電子マネーの審査完了を待たずに、アカウント登録後すぐに設定可能

Squareの加盟店登録(アカウント)

1-SquareのWEBサイトの「今すぐ無料のアカウントを作成」を押します

※Squareでは、加盟店登録の事を、アカウント登録と言います




2-「アカウントと設定」を押します



3-「メールアドレス」「パスワード」を設定します

※BCPOS設定時に、再度Squareにログインする特に必要となります



4-「法人または団体」「個人事業主」を選択します

あなたの事業について教えてください。

Squareは規模や業種を問わず、さまざまな事業のさまざまなニーズにあわせて利用できます。あなたの事業に合ったSquareの活用方法をご紹介できるよう、以下の項目にお答えください。

事業形態を教えてください。

法人または団体 個人事業主

5-「業種選択」や「企業情報」を入力します

あなたの事業について教えてください。

Squareは規模や業種を問わず、さまざまな事業のさまざまなニーズにあわせて利用できます。あなたの事業に合ったSquareの活用方法をご紹介できるよう、以下の項目にお答えください。

事業形態を教えてください。

法人または団体 個人事業主

1つのメールアドレスにて作成いただいたアカウントでは、1業種のみでのカード決済受付が可能です。複数業種の事業を運営されている場合は、別途アカウントを新たに作成し、ご利用ください。

このページでは、登記されている法人または団体情報を提供してください。店舗情報は次ページで代表者情報をご提供いただいた後、ご記入いただけます。

業種を教えてください。 業種

小売 フリーマーケット

法人または団体名 法人または団体名 (カタカナ) 法人または団体名 (アルファベット)

テスト店舗 テストテンポ testtenpo

法人番号 法人または団体電話番号

0000000000000 03-0000-0000

13桁番号が不明な方は[法人番号公表サイト](#)で検索してください

6-「売上金の受取口座」を登録します

売上金の受取口座

売上代金の振込先口座情報を入力してください。口座情報は通常、通帳の表紙裏面にカタカナまたはアルファベットで記載されています。記載された内容を参照して、正確に入力してください。銀行口座名義に不適切な文字や記号について詳しくは[こちら](#)をご覧ください。

ゆうちょ銀行をご利用のお客様は、[こちら](#)から3桁の支店名(例:三四五)と7桁の口座番号を確認できます。

口座名義 口座種別

タケウチタロウ 普通

この欄にはあなたの名前があらかじめ入力されています。銀行口座名義と一致しない場合は必ず口座名義に変更してください。

金融機関 店名

金融機関名を検索 (漢字名の場合は漢字で検索)

三井住友銀行
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
りそな銀行
埼玉りそな銀行
ゆうちょ銀行

口座番号 確認のため口座番号を再入力

口座番号 (数字7桁) 口座番号 (数字7桁) を再入力

7-登録が完了しました

Square (スクエア) へのご登録、ありがとうございました

Squareへのご登録、誠にありがとうございました。これよりアカウント審査を行いますので、今しばらくお待ちください。審査結果については1~2営業日以内にメールにてご連絡させていただきます。


Square

SquareTerminal設定 (有線LAN編)

SquareTerminalの設定


推奨設定: LAN接続は通信が安定しているため、通信が切断された後の再設定が必要ありません

1-(LAN)-図の様に、オプションの「Square Terminal専用ハブ」に「電源ケーブル」と「LANケーブル」を接続します




2-(LAN)-利用規約「同意する」を押します

3-(LAN)-ネットワークを「イーサネット」を選択すると、自動で接続されます



4-(LAN)-タイムゾーンの選択「日本標準時」を押して「次へ」を押します

5-(LAN)-以上で端末のセットアップは完了



Square

Square Terminal設定 (WiFi編)

WiFi環境の注意点

WiFiルーターからは、複数の電波が出力されます
11ac、5GHz帯(6.9Gbps)で接続してください
ルーターとTerminalの間には、遮蔽物がない様に設置してください


2.4GHz帯での接続は、通信速度が遅く決済情報を表示するのに時間が掛る場合がございます

SquareTerminalの設定

SquareTerminalの充電が十分な事を確認してください

1-「はじめる」を押します

2-言語選択で「日本語」を押して
「NEXT」を押します



3-利用規約「同意する」を押します

4-ネットワーク「WiFi」を選択



5-接続対象を選択します

6-「パスワードを入力」
※工場出荷状態であれば。
ルーター本体等に記載されています



7-WiFiが正常に接続された事を確認して「次へ」を押します



8-タイムゾーンの選択「日本標準時」を押して「次へ」を押します



9-以上で端末のセットアップは完了



Square

Terminal再起動時間設定


ソフトウェアのアップデートは、2~4週間ごとに実施されます。

ソフトウェアのアップデートをスムーズにおこなうために、夜間も電源を切らずにWi-Fi接続を維持することをおすすめします。

端末の再起動の時刻を設定します(デフォルトは深夜3:00です)

ここで加えた変更は、次回夜間再起動時には反映されません。
その次の夜間再起動時にはこの変更内容が反映され、変更した時間に実施されるようになります。

1-「設定変更」を押します




2-「一般」を押します



3-「毎晩再起動する」を押します



4-再起動する時刻を設定




5-「完了」を押します

6-「←」を押します

7-「×」を押します



以上で、再起動時間設定は完了



Square

**BCPOS Square設定
ペアリング設定**

SquareTerminalのBCPOS連動設定

1-「基本設定」>「決済連系設定」を押します



2-「Square」を押します


3-「決済種別」を選択



4-「ペアリング設定」を押します

5-クレジット伝票を印刷する場合チェックを入れます(原則不要)

6-「必要なファイルをインストールしていませんしばらくお待ちください」と表示されます




7-SquareTerminal裏側に記載されているシリアル番号を登録

※英字大文字は大文字で

8-「更新」を押します



9-「Squareログイン画面」を表示
登録したアカウントでログインします



10-店舗が複数ある場合、対象の店舗を選択


11-「選択」を押します



12-SquareTerminalのログイン画面でこのコードを入力します

※メモをお願いします

緑のバーが経過時間となり、5分以内に
(次項)端末コードをSquareTerminalに設定してください



SquareTerminalのログイン

SquareTerminalのログインは、BCPOSで発行した[端末コード]を使います

1-「ログイン」を押します

2-「端末コードを使う」を押します

注)BCPOSで端末コードを発行後に「端末コードを使う」を押してください



3-BCPOSで発行した端末コードを入力します

※入力時の注意点

二文字目以降一文字ずつ、日本語入力に切替わってしまうので、つど英字入力に切替て入力します

※タイムアウトや入力ミスで端末コードを再度入力する場合、BCPOSで端末コードの発行前に、SquareTerminalの画面を1の「ログイン」画面に戻してください

4-ログインを押します

5-以上で完了です

決済が可能となりました



Square


ペアリング設定(BCPOS連動)

ログアウトの方法

1-「決済を受け付け可能」画面で
左端から右へスワイプします




2-「設定」を押します



3-「ログアウト」を押します




4-ログアウトして「ログイン」画面
へ戻ります



工場出荷状態に戻す

パソコンの入替時や、違うBCPOSとペリリングを行う場合現在のBCPOSとのペアリングを解除してください

1-「決済を受け付け可能」画面で左端から右へスワイプします



2-「設定」を押します

3-下にスクロールして「一般」を押します



4-下にスクロールして「Terminalについて」を押します

5-「工場出荷時の設定へのリセット」を押します
※最初から設定しなおしてください



