カスタマディスプレイ PD-6xxx設定マニュアル



PD-6xxx カスタマディスプレイ設定-①②

*らりがとうございま*す

合計 ¥18,100 お預 ¥20,000 お釣り ¥1,900

🚑 デバイス マネージャー

takeuchi-PC

▷·□□ キーボード
▷·□□ コンピューター

▷ · 🛄 プロセッサ ▷ · 🗃 ポータブル デバイス ▷ · 🚏 ポート (COM と LPT)

🛛 🚡 ほかのデバイス

h PD-6207

▷ 1♥ システム デバイス ▷ 1♥ セキュリティ デバイス ▷ 100 ディスク ドライブ ▷ 4월 ディスプレイ アダプター ▷ 9 ネットワーク アダプター

ファイル(E) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(H)

🔶 🧼 📅 🔚 🔛 🖬 🗖 🞼 🐙 🚯

▶ ● 1394 バス ホスト コントローラー
 ▶ ● DVD/CD-ROM ドライブ

▷ 剩 サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラー

▷ \$ \$ ヒューマン インターフェイス デバイス

▶ 🕅 マウスとそのほかのポインティング デバイス

<u>1. 各設定プログラムファイルの解凍</u>

下記ファイルを解凍しデスクトップ等に張り付けておきます。

- · OPOS_E1347d.zip
- PD-6x07 Pole Display Utility Setup Tool_1.1.2.zip
- · USB_VCOM_v510e.zip
- 2. バーチャルCOMドライバー定

①PD-6207U カスタマディスプレイを USBに接続します。



 ③ PD-6xxxを、ダブルクリック > PD-6xxxのプロパティ > ドライバ > ドライバの更新

④「コンピューターを参照してドライ バーソフトウェアを検索します。(R)」 を押下。



PD-6xxx カスタマディスプレイ設定-① ②



⑥「閉じる(C)」を押下。



PD-6xxx カスタマディスプレイ設定-③

3. POSIFLEX OPOSのインストール

- ① OPOS_E1347フォルダを開いて 「Setup.exe」をダブルクリックします。
 - ※ exeを右クリックして、管理者として実行する 必要が有る場合があります



- ②「NEXT」をクリックします。
- ③「Line Display」にチェックして 「NEXT」をクリックします。

④「NEXT」をクリックします。

⑤「NEXT」をクリックします。

⑥「Finish」をクリックします。

Choose Destination Loc	ation 🔀			
	Setup will install Posiflex OPOS Control in the following folder. To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder. You can choose not to install Posiflex OPOS Control by clicking Cancel to exit Setup.			
<u>*</u>	Destination Folder C:¥¥Posifiex OPOS Control Browse < Back Next> Cancel			
Select Components				
	Select the components you want to install, clear the components you do not want to install. Components			
	✓Line Display 5184 K			
	DROS Printer O.K			
	MSR OK			
	Description Change			
	Space Required: 7200 K			
	Space Available: 3878784 K			
	< Back Next > Cancel			
Solort Program Folder				
Selecc Program Folder				
	Setup will add program icons to the Program Folder listed below. You may type a new folder name, or select one from the existing Folders list. Click Next to continue.			
	Posifier OPDS Control			
	Evisting Folders:			
	Accessories			
	Administrative Tools			
	FIT FP Series Printer			
	Java			
	Lhapius Maintenance			
	Microsoft Silverlight			
	Cancel			
Start Copying Files				
	Setup has enough information to start copying the program files. If you want to review or change any settings. click Back. Thy ou are satisfied with the settings. click Next to begin copying files. Current Settings: Welcome! Tarset Directory: C:WProgram FilesWPosifie			
	rrogram Folder: Positiex UPUS Lontrol			
	< <u>B</u> ack <u>Next</u> Cancel			
Setup Complete				
- Lop complete				
	Setup has finished installing Posiflex OPOS Control on your computer.			
	Setup can launch the Read Me file and Posiflex OPOS			
	Control. Choose the options you want below.			
	☞ Posiflex OPOS Manager			
	☞ Posiflex OPOS Manager			
	I✔ Posiflex OPOS Manager			
	☞ Posiflex OPOS Manager Click Finish to complete Setup.			
	✓ Posiflex OPOS Manager Click Finish to complete Setup.			
	☞ <u>Posiflex OPOS Manager</u>] Click Finish to complete Setup.			
	☞ <u>Posiflex OPOS Manager</u> Click Finish to complete Setup. < Back Finish			

PD-6xxx カスタマディスプレイ設定-④

Posiflex OPOS Control Manager v.1.3.4.9a - • • 4. POSIFLEX OPOSの設定 Control Object: POSIFLEX 初期設定の削除 • ①POSIFLEX OPOSの画面が起動します。 Close **OPOS Control** Ma Language (CharacterSet) © 2007 POSIFLEX Technologies, Inc. http://www.posiflex.com English-437 -Device Class: PD2x-Line Display • Device Class Device Name Device Name: LD Demo • Ŧ ②「PD2 x - Line Display」を選択して Port / IP addr: СОМ1 • 「Remove Device」を押下。 Baud Bate: 0036 • ogical Name: -Add Device Remove Device Update Device CheckHealth NVRAM Bitmar ③「OK」を押下。 Posiflex OPOS Control Manager Delete this item? シリアルポート番号の確認 OK キャンセル ④デバイスマネージャーを開き、 「ポート (COMとLPT) の 🎍 🖤 ポート (COM と LPT) 「Posiflex PD627 USB Display」のCOM番 Docifley HS2inch LISB Drint (COM6) 号をメモに控えて下さい。 Posiflex PD6207 USB Display (COM8)

<u>カスタマディスプレイ追加</u>

⑤POSIFLEX OPOSの画面で以下の様に設定します。

- · Language : [Japanese-932]
- Device Class:
 [PD6xLine Display]
- Device Name : 「LD Demo」
- Port/IP addr:デバイスマネージャーの Posiflex PD627 USB Display」で 控えたCOM番号に設定します。
- Baud Rate : [115200]
- ⑥「Add Device」を押下。

⑦「close」で設定画面を終了



ハリンター ホート (1911)

Posiflex OPOS Control Manager v.1.3	8.4.9a 🗖 🗖 💌
OPOS Control Manage 0 2007 POSIFLEX Technologies, Inc. http://www.posifiex.com	Control Object: Monnoe CCO Close Language (CharacterSet): Japanese-932-Kanji
Device Class Device Name	Device Class: PD6x-Line Display Device Name: Demo Drawer Open Code: Port/IP addr: COM5 Baud Rate: 115200 Clogical Name: Add Device Remove Device Update Device CheckHealth NVRAM Bitmap

PD-6xxx カスタマディスプレイ設定-⑤

5. カスタマディスプレイ設定



②COM Portをデバイスマネージャーの「Posiflex PD627 USB Display」で控えたCOM番号に設定。
 Baud Rateを「115200」に設定して「Open Serial Port」をクリックします。

③Text Area Modeを

「Full_PD_Size」 Display Lineを「5」 Display Characterを「20」 に設定して 「Apply Setting」 をクリックします。

Basic Setting Graphic	Setting Advanced	Setting Demo Setting	
Display Background	Color 28 Te B Apply	xxt Font Color 255 255 255 R G B Apply	Text Background Color 0 0 128 R G B Apply Apply
Text Area Mode Ful Display Line Display Character	I_PD_Size 5 20 Apply Setting	Text Font Color (By Row) 256 256 256 R G B Row Number: Apply	Text Background Color (By Row 256 256 256 R G B Row Number : 1 Apply

※カラー変更を行う場合、上記画面で行います。カラー変更後の、手順④へ進んでください。 詳細は、次項を参照

④Advanced Settingのタブをクリック

International Characterを 「JAPAN」 Device Language Fontを 「Japanese Kanji」 に設定して 「Apply Setting」 をクリックします。

Fexit Application Septime

COM Port: COM8 Close S Baud Rate: 115200	ierial Port		POSIFLEX
Basic Setting Graphic Setting Adva	nced Setting Der	no Setting	
Command Mode EPSON Device Baud Rate BPS_115200 Product Picture Slide Show () On	Apply Setting Off	Code Page International Character Device Language Font	PC437 Apply Setting JAPAN Japanese Kanji
Picture Scale FillGraphicArea Slide Show Speed 2 Screen Saver On Image: Ofference of the state of the	Apply Setting	Select Firmware	Download
Screen Saver Sca OriginalRatio Wait 0 Slide Show Speed 10	sec Apply Setting		
Read Configuration	Reset Cor	nfiguration	Exit Application

PD-6xxx カスタマディスプレイ設定(カラー変更)









カスタマディスプレイの組み立て ①

① Seav用、カスタマディスプレイの台座部分のカバーを外します。 背面の下記〇囲みに爪があるので、左右に広げながら外します。



② 台座を外します。 下記口囲みのネジ3本を外し、台座をとります。



③ 台座の背面カバーを外します。 下記〇囲み(4箇所)に爪があります。



カスタマディスプレイの組み立て ②

④ 背面より、指で全面の爪4箇所を左右に広げながら、手前に引くと外れます。



⑤ 下図の様になります



⑥ 液晶部分と台座を下記赤〇部分を、同胞してある、長めのネジで止めます。



カスタマディスプレイの組み立て③

⑦ネジ留めが終ったら、接続ケーブル、背面カバーを取り付けて終了です。



